Brockway Model 260XW

TRACTOR CHART



MODEL 260XW TRACTOR

W.B.	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	P	R	S
141	69			103	34	221½	72	96	46¾	13¾	5¾	38¾	8¼	14	11:00-22
							72	96	46¼	13¾	5⅝	39¾	8¼	15	11.00-24

BROCKWAY MOTOR COMPANY, INC.

GENERAL OFFICE AND FACTORY

CORTLAND, NEW YORK

PRINTED IN U.S.A.